

VIRES S.r.l.

Via Niccolò Tommaseo 61 Collegno (TO)
Tel + 39 011.411.17.18 + fax +39 011 411.17.21
www.vires.it info@vires.it

20.02.2013

Scheda tecnica

codice RV 719

RASBETON

Malta reoplastica premiscelata in polvere a ritiro controllato per spessori fino a 5 mm. Le caratteristiche principali sono : lunga durata anche in atmosfere aggressive ed in immersione continua in acqua ; bassissima porosità capillare ; alta adesione al calcestruzzo e sui ferri di armatura ; ottima lavabilità e omogeneità.

E' impiegato per ricostruzione di zone ammalorate di calcestruzzo ; per rasare e stuccare la superficie interna di vasche e serbatoi in cemento e per rasare pareti in cemento o piastrelle di locali.

tipo	malta reoplastica in polvere	
colore	grigio	
pigmenti e cariche	sabbie silicee, cementi	
massa volumica	1.94 ± 0.05 g/cm ³	ISO 2811
diluibile con	acqua	
tipo di applicazione	spatola	
temperatura di applicazione	+ 5°C + 30°C	
tempo min. per ricoprire con se stesso	8 h a T = 20°C e U.R. = 60 %	
tempo max per ricoprire con se stesso	anche dopo mesi previa pulizia	
tempo min. per ricoprire con altri prodotti	3 gg. a T = 20°C e U.R. = 60 %	
tempo max per ricoprire con altri prodotti	anche dopo mesi previa pulizia	
indurimento completo	6 gg.	
applicabile sopra	cemento ed intonaci cementizi , intonaci a calce/cemento	
consumo per strato	1.6 Kg/m ² per ogni mm di spessore	
resistenza a flessione	88 kg/cm ²	UNI 6133
resistenza a compressione	380 kg/cm ²	UNI 6134
punto d'infiammabilità	non infiammabile	
confezioni	sacchi di plastica da 25 Kg	
stoccaggio	12 MESI in sacchi ermeticamente chiusi a temperature comprese tra + 10°C e + 30°C	

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Eliminare lo sporco o smantellare fino al cemento sano.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Aggiungere per ogni sacco da Kg 25 di **RASBETON**, litri 5 di acqua.

Impastare accuratamente a mano fino a completa omogeneità e assenza di grumi. Per primo strato su pavimenti all'interno di vasche dove siano necessari spessori superiori a 5 mm , aggiungere all'impasto INERTE 712 o altri inerti di dimensioni di circa 1 mm , senza superare il rapporto di 25 Kg di inerte per sacco da 25 Kg di RASBETON.

Gli inerti tondeggianti sono preferibili a quelli angolosi.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

- Non applicare su supporto secco, se necessario inumidire.
 - Applicare a spatola uno o più strati, secondo le necessità e lo spessore desiderato.
 - Su pavimenti di vasche applicare sempre 2 strati.
 - **Non superare lo spessore di 5 mm per ogni strato** (per primi strati di spessore superiore vedere il paragrafo precedente).
 - Per lisciare l'intonaco usare un pennello appena inumidito ma non bagnato (sgroindarlo bene prima di usarlo) o talocchia di spugna rigida.
 - Interno vasche : dopo l'applicazione chiudere portelle e chiusini.
-

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Subito dopo l'uso lavare con acqua.

N.B.

Prima di applicare rivestimenti per interno di vasche , trattare con EUROCEM

ASSISTENZA TECNICA

Le informazioni numeriche riportate nella presente scheda tecnica sono soggette alle normali tolleranze di produzione. Le istruzioni vanno adattate alle esigenze specifiche di ogni singolo caso. Il ns. Servizio Tecnico è sempre a Vs. disposizione. Questa scheda tecnica non costituisce documentazione contrattuale.

SICUREZZA

Le informazioni riguardanti le precauzioni da prendere durante l'uso ed il trasporto sono riportate sulle schede di sicurezza che vengono consegnate ad ogni prima fornitura.